Komunikaty z zamka / Rozwiązywanie problemów

Karta Gościa nie otwiera zamka

Zbliż kartę Master

Karta Master otwiera drzwi

Przyłóż kartę gościa jeszcze raz

1	Jeśli LED świeci się na czerwono-niebiesko, zasuwa jest zamknięta lub wystąpiła usterka systemu zatrzaskowego	Sprawdź zasuwę lub jej system
2	Karta jest niezaktualizowana jeśli słyszysz dwa krótkie "tyknięcia" a LED dwa razy miga na czerwono	Ponownie skonfiguruj Kartę Gościa i Kartę Zegarową by ustawić czas zamka i datę
3	Gdy Karta Gościa jest przyłożona i słychać 3 krótkie "tyknięcia", a LED miga trzy raz na czerwono, oznacza to, że hasło jest niepoprawne	Ponownie skonfiguruj Kartę Gościa lub zmień hasło pokoju. Upewnij się, że zegar twojego komputera jest prawidłowo ustawiony. Podaj hasło pokoju by dopasować zamek
4	Gdy Karta Gościa jest przyłożona i numer karty nie pasuje do zamka, słyszysz 4 krótkie "tyknięcia", a LED miga 4 razy na czerwono	Ponownie skonfiguruj Kartę Gościa lub zmień hasło pokoju. Upewnij się, że zegar twojego komputera jest prawidłowo ustawiony. Podaj hasło pokoju by dopasować zamek
5	Gdy Karta Gościa jest przyłożona i słyszysz 6 krótkich "tyknięć" a LED miga 5 razy na czerwono, karta znajduje się na czarnej liście	Ponownie wydaj Kartę Gościa
6	Gdy Karta Gościa jest przyłożona i słyszysz 6 krótkich "tyknięć" a LED miga 6 razy na czerwono, karta została zatrzymana przez kartę z czarnej listy	Anuluj kartę z czarnej listy
7	Gdy Karta Gościa jest przyłożona i słyszysz 7 krótkich "tyknięć" a LED miga 7 razy na czerwono, zegar zamka zawiera błędy	Przyłóż Kartę Zegarową by zaktualizować zamek
8	Gdy Karta Gościa jest przyłożona i słyszysz 8 krótkich "tyknięć" a LED miga 8 razy na czerwono, zamek zawiera błędy	Wydaj Czystą Kartę by zresetować zamek i stwórz nową kartę inicjalizacyjną by zainstalować informacje ponownie.

Karta Master nie otwiera drzwi

Gdy karta jest przyłożona i nie ma sygnałów dźwiękowych i świetlnych

Dwa długie "tyknięcia" gdy karta jest przyłożona	Niska bateria lub włożona niepoprawnie	Sprawdź pozycję baterii lub ją wymień
Gdy karta jest przyłożona, a LED miga raz na czerwono, nie wydając dźwięku	Zamek nie jest zainstalowany	Wydaj kartę inicjalizującą by zainstalować wszystkie informacje w zamku
Gdy karta jest przyłożona, a LED miga 4 razy na czerwono i wydaje 4 krótkie "tyknięcia"	Wystąpił błąd w zamku	Wydaj Czystą Kartę by zresetować zamek i wydaj kartę inicjalizującą by zainstalować informację w zamku
Gdy karta Master jest przyłożona i nie występują sygnały dźwiękowe ani świetlne	Problem z obwodem elektrycznym	Zmień płytkę obwodu elektrycznego, następnie wydaj kartę inicjalizacyjną by zainstalować informacje w zamku
LED miga na niebiesko i słychać jedno krótkie "tyknięcie" i drzwi są nadal zamknięte	Kable nie są prawidłowo podłączone	Sprawdź i podłącz kable
Sprawdź lub wymień baterie	Baterie są puste	Karta Master nadal nie otwiera zamka
Karta Master nadal nie otwiera zamka	Problem z obwodem elektrycznym	Zmień płytkę obwodu elektrycznego i kartę inicjalizacyjną by zainstalować informacje w zamku
Sprawdź silnik i pin	Silnik jest zamknięty	Karta Master nadal nie otwiera zamka